

УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО КОНТРОЛЛЕРА CAREL

Контроллер Carel



Управление кондиционерами NordVent BIKSAIR осуществляется с помощью контроллеров Carel.

- Главная плата контроллера установлена на внутренней стороне двери и соединяется с дисплеем, расположенным либо на передней панели кондиционера, либо удаленно в обслуживаемом помещении.
- Внешний дисплей контроллера графический и отображает аварийные сигналы, значения параметров и соответствующие символы/коды в структуре меню.
- Позволяет автоматически включать/отключать основные компоненты (вентилятор испарителя, компрессор, заслонку фрикулинга, нагреватели, аварийные реле) без изменения предварительно установленных параметров.

В случае пропадания электропитания система автоматически перезапускается.

